

Funktionen der Fernbedienung

Standardmäßig werden auf dem Display die aktuellen Messwerte angezeigt. Mit der Weiter-Taste durch Taster am Gerät oder per Fernbedienung werden folgende Menüpunkte angesteuert:

- MIN - Minimum
- MAX - Maximum
- RES - Alarmquittierung
- CLK - Datum/Uhrzeit
- ALM - Alarmgrenzen
- DLY - Alarmverzögerung
- INT - Speicherintervall
- C-F - Temperatureinheit Grad Celsius oder Fahrenheit
- IR - Reaktionszeit Fernbedienung
- LCD - Display Kontrast
- CAL - Kalibrierung
- DEF - Werkseinstellung
- VER - Version Firmware