

## Clip-Verschlussleisten



### Dichter Verschluss mit unseren Drysafe-Clip-Verschlussleisten für Folienbeutel

Wenn Sie gerade kein Folienschweissgerät zur Verfügung haben, dann leisten Ihnen diese Clips gute Dienste. Sie können damit dreiseitig versiegelte Folienbeutel verschliessen. Auf lange Sicht gesehen, ist natürlich eine Schweissnaht dichter. Die Clips sind mehrmals verwendbar.

#### Anwendung:

Trennen Sie die zwei Clipteile voneinander und bringen Sie diese gleichmässig vorne und hinten am Beutel in gegenüberliegender Position an. Dann drücken Sie die beiden Clipteile mit dem Beutel dazwischen zusammen. Um den Clip wieder zu entfernen, werden die beiden Clipteile an einem Ende gelöst und auseinander gezogen.

#### Wichtiger Hinweis:

Bei Beutel mit Seitenfalz oder Klebnaht, kann sich u.U. kein dichter Verschluss ergeben. Falten, Knicke und Pulverrückstände zwischen den Beutel- resp. Clipteilen verschlechtern die Dichtigkeit.

**Material:** ABS, langzeitstabil und unbedenklich.