

## Datenblatt Sauerstoffindikator Oxy-eye



- **Farbumschlag von blau nach pink < 0,1 % Sauerstoffgehalt**
- **Selbstklebend**
- **Zur Kontrolle sauerstoffarmer Verpackungen**
- **Umgebungsbedingungen: 2 - 40°C, 30 - 95 % rF**
- **Aufbewahrung unbedingt im Kühlschrank**
- **Maße: 35 x 23 mm**

Der selbstklebende Sauerstoffindikator mit dem Auge "Oxy-eye" verfärbt sich unterhalb einer Sauerstoffkonzentration von 0,1% innerhalb von 2-3 Stunden nach rosa und schlägt oberhalb von 0,5% Sauerstoff innerhalb von 3-15 Minuten wieder nach blau um. Dieses Prozedere kann laut Hersteller mind. 4 x wiederholt werden. Oxy-eye bleibt bei sauerstoff-armer Lagerung im Kühlschrank 6-12 Monate haltbar. Danach erfolgt der Farbumschlag nicht mehr zuverlässig. Falls Sie nicht alle Indikatoren auf einmal verbrauchen, empfehlen wir zur Sicherheit, die übrigen zu entsorgen.

Aufgrund des Klebstoffs sind Oxy-eye nicht zur Langzeitlagerung geeignet.