



Datenblatt TMB 5 g Orangegel aus Tyvek

Sie können jederzeit selber kontrollieren, wann der Trockenbeutel erschöpft (mit Feuchtigkeit gesättigt) ist. Dazu dient ein Sichtfenster, das sich über die volle Beutellänge erstreckt.

Der Umschlag bei Sättigung erfolgt von orange (aktiv) nach grün/grau (inaktiv/erschöpft).

Tipp: Halten Sie den TMB gegen das Licht und Sie sehen die Färbung noch besser.



Orange = aktiv

Grün/grau = inaktiv / gesättigt

Hüllstoff:

Tyvek

Inhalt:

5 g Silicagel orange (Orangegel)

Wasserdampfaufnahme:

~ 1.25 g bei ~ 40 % rF

Masse:

~ 25 x 75 mm

Zulassungen:

Lebensmittel, Pharma, Elektronik u.a.